

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 01 (um) ano contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 01 ano de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 275 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto).
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM.
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Uso caracterizado como não doméstico.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: _____
Endereço: _____
Complemento: _____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
Fone: (____) _____ Cel: (____) _____
E-mail: _____
Revendedor: _____
Nota Fiscal: _____ Data da Compra: _____

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm
(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cotherm

Distribuído por:
Cotherm Eletrodoméstico Ltda.
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves
São Paulo - SP - CEP 02283-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242-4697
CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA Mister Grill Plus

PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa. Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua churrasqueira elétrica **Mister Grill Plus**. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar.

A Cotherm se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda.
- Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cotherm.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, afim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 - Este aparelho não se destina a ser imerso em água para limpeza.
 - Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
 - Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionados para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
 - Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
 - Não utilize conectores do tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
 - Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
 - Para manusear seu aparelho não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.
 - Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou limpeza.
 - Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
 - Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro da utilização.
 - Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
 - Este aparelho foi elaborado para uso exclusivamente doméstico, sendo impróprio para uso comercial e/ou industrial. O uso indevido implica na perda da garantia.
 - Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
 - Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que o toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
 - Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo

Cotherm

CHURRASQUEIRA
ELÉTRICA

Mister Grill
Plus

Sua nova opção para
uma alimentação
saudável e saborosa.

Mais facilidade na sua vida!

Uma vida saudável
começa com

Mister Grill
Plus



Códigos: 2351 (127 V)
2352 (220 V)

PRECAUÇÕES IMPORTANTES (continuação)

fabricante ou agente autorizado.

- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- **LEMBRETE:** sua churrasqueira elétrica **Mister Grill Plus** não é um produto bivolt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	2351	2352
POTÊNCIA	1100 W	1100 W
TENSÃO	127 V	220 V
CORRENTE	8,7 A	5,6 A
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CONSUMO	1,1 kW/h	1,1 kW/h
PESO	1,27 kg	1,27 kg
DIMENSÕES	C480 X L195 X A130mm	C480 X L195 X A130mm

INSTRUÇÕES DE USO



Caso a sua churrasqueira elétrica seja fornecida desmontada, seguir atentamente as instruções abaixo:

- Apoie sua churrasqueira elétrica **Mister Grill Plus** em uma superfície plana e estável.
- Coloque a bandeja de alumínio na parte inferior conforme figura ①.
- Deposite água na bandeja até atingir o nível máximo, localizado na lateral da mesma.
- Encaixe a grelha nos trilhos laterais conforme a figura ②.
- Certifique-se que a grelha foi encaixada no encosto traseiro conforme figura ③.
- Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao aparelho, neste instante o elemento de aquecimento começará a aquecer e assumir uma cor rubra.
- Aguarde cerca de cinco minutos antes de colocar os alimentos sobre a grelha.
- Evite que os alimentos entrem em contato direto com o elemento de aquecimento.
- Dependendo do tempo de uso é possível que a água depositada na bandeja comece a evaporar, neste caso coloque mais água até que atinja o nível inicial.
- Após o uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.
- Sua churrasqueira elétrica **Mister Grill Plus** é prática até na hora de limpar e para facilitar ainda mais siga as instruções abaixo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cordão de ligação não esteja conectado na rede elétrica e que o aparelho encontra-se resfriado por completo. Não submerja as partes ainda quentes em água ou outros líquidos, deixe que se esfriem por si mesmas.

- A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro. Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos de sujeira, deixe a grelha de molho em água quente por 10 minutos e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.
- A bandeja poderá ser lavada em máquina de lavar louças, caso seja de sua preferência.
- Para limpar o elemento de aquecimento utilize um pano levemente umedecido esfregando por toda a sua extensão. Nunca lave ou enxágue o elemento de aquecimento.