

Limpeza e Conservação (continuação)

- A grelha poderá ser lavada com esponja macia, água morna e detergente neutro. Caso encontre alguma dificuldade na remoção dos resíduos de sujeira, deixe a grade de molho em água quente por 10 minutos e depois repita as orientações acima. Nunca use palha de aço ou qualquer outro tipo de material abrasivo.
- A bandeja poderá ser lavada em máquina de lavar louças, caso seja de sua preferência.
- Para limpar a estrutura utilize uma esponja umedecida em água e com um pouco de detergente neutro, esfregue todos os pontos, alças, trilhos e hastes metálicas. Em seguida passe um pano levemente umedecido e limpo nos mesmos pontos até que retire todo o detergente e os resíduos de sujeira. Não enxágüe a estrutura.
- Para limpar o elemento de aquecimento utilize um pano levemente umedecido esfregando por toda a sua extensão. Nunca enxágüe o elemento de aquecimento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Sua churrasqueira Elétrica *Stillo* é fabricada dentro dos melhores padrões de qualidade, é prática e segura. Contudo, você ainda conta com uma garantia de fábrica pelo período de 01 (um) ano a partir da data de sua compra.

Assegurando-lhe a imediata e completa substituição de quaisquer partes que apresentem defeitos de fabricação.

O presente termo de garantia, torna-se sem efeitos nos seguintes casos:

- Se os problemas forem decorrentes de uso incorreto do aparelho, em desacordo com as instruções contidas neste manual;
- Se os problemas forem decorrentes de quedas ou reparos realizados por pessoas não credenciadas pela Cotherm

Para usufruir da melhor forma todos os recursos deste aparelho recomendamos, que leia cuidadosamente todas as orientações contidas neste manual e siga-as de perto.

NOME:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	
CEP:	BAIRRO
CIDADE:	ESTADO:
REVENDEDOR:	
NOTA FISCAL:	DATA:

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm
(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cotherm

Distribuído por:
Cotherm Eletrodoméstico Ltda.
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves
São Paulo - SP - CEP 02283-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242-4697
CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

Cotherm

CHURRASQUEIRA
ELÉTRICA

Stillo

Sua nova opção para
uma alimentação
saudável e saborosa.

Mais facilidade na sua vida!

Uma vida saudável
começa com

Stillo



Códigos: 1221 (127 V)
1222 (220 V)

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA *Stillo*

PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA!

Você acabou de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

Esperamos sinceramente, que este produto atenda sua mais alta expectativa.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar sua churrasqueira elétrica *Stillo*. Lembre-se de guardar este manual para referências futuras. Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar.

A Cotherm se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser visto por um agente autorizado Cotherm.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, afim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e / ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão esteja compatível com as especificações do produto.

- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionados para suportar a corrente / potência / tensão do produto, conforme informado na tabela de informações técnicas.

- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.

- Não utilize conectores do tipo "T" (benjamim), extensão e similares.

- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.

- Para manusear seu produto não toque nas superfícies quentes, utilize as alças laterais.

- Mantenha o produto sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.

- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.

- Não permita que o produto seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro da utilização.

- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.

- Este produto foi elaborado para uso exclusivamente doméstico, sendo impróprio para uso comercial e/ou industrial. O uso indevido implica na perda da garantia.

- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.

- Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.

- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.

Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.

- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

- Produto não destinado para uso externo

- **LEMBRETE:** sua churrasqueira elétrica *Stillo* não é um produto bivolt, portando a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CÓDIGO	1221	1222
POTÊNCIA	1650 W	1650 W
TENSÃO	127 V	220 V
CORRENTE	14,3 A	7,2 A
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CONSUMO	1,65 kWh	1,65 kWh
PESO	2,2 kg	2,2 kg
DIMENSÕES	C550 x L340 x A107mm	C550 x L340 x A107mm

INSTRUÇÕES DE USO



Caso sua churrasqueira elétrica seja fornecida desmontada, seguir atentamente as instruções abaixo:

- Apoie sua churrasqueira *Stillo* em uma superfície plana e estável.
- Coloque a bandeja de alumínio na parte inferior conforme figura ①
- Deposite sobre a bandeja 1000ml de água.
- Encaixe a grelha nos trilhos laterais conforme a figura ②
- Certifique-se que a grelha foi encaixada no encosto traseiro conforme figura ③
- Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente do produto, neste instante o elemento de aquecimento começará a aquecer e assumir uma cor rubra.
- Aguarde cerca de 05 minutos antes de colocar os alimentos sobre a grelha.
- Evite que os alimentos entrem em contato direto com o elemento de aquecimento
- Dependendo do tempo de uso é possível que a água depositada na bandeja comece a evaporar, neste caso coloque mais água até que atinja o nível inicial.
- Após uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sua churrasqueira elétrica *Stillo* é prática até na hora de limpar e para facilitar ainda mais siga as instruções abaixo:

Antes de realizar a limpeza certifique-se que o cordão de ligação não esteja conectado na rede elétrica e que o produto encontra-se resfriado por completo. Não submerja as partes ainda quentes em água ou outros líquidos, deixe que se esfriem por si mesmas.