

## CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contada a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 6 meses de garantia é composto de:
  - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
  - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
  - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
  - Sinistro ( Roubo e/ou Furto)
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
  - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
  - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
  - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

**IMPORTANTE:** Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
Fone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Cel: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Revendedor: \_\_\_\_\_  
Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data da Compra: \_\_\_\_\_

**Cotherm**

**SAC**

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail [sac@cotherm.com.br](mailto:sac@cotherm.com.br)

Distribuído por:  
CNPJ : 10.376.449/0001-02  
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves  
São Paulo - SP - CEP 02283-000  
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697  
Fabricado no Brasil  
[www.cotherm.com.br](http://www.cotherm.com.br) - e-mail: [cotherm@cotherm.com.br](mailto:cotherm@cotherm.com.br)

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Cotherm** *Mais facilidade em sua vida!*

# ACENDEDOR DE CARVÃO

## ACENDEDOR ELÉTRICO PARA CHURRASQUEIRAS A CARVÃO E LAREIRAS



AC-300



AC-500

**CÓDIGOS:**

**AC-300**

1061 - 127 V

1062 - 220 V

**AC-500**

1071 - 127 V

1072 - 220 V



# ACENDEDOR DE CARVÃO

## Parabéns pela sua escolha!

Você acaba de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

- Esperamos sinceramente que este produto atenda sua mais alta expectativa.
- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de utilizar seu Gratinador Cotherm.
- Lembre-se de guardar este manual para referências futuras.
- Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contatar, teremos prazer em lhe ajudar.
- A Cotherm reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



	1061	1062	1071	1072
<b>Código:</b>	1061	1062	1071	1072
<b>Potência:</b>	500 W	500 W	750 W	750 W
<b>Tensão:</b>	127 V	220 V	127 V	220 V
<b>Corrente:</b>	3,9 A	2,3 A	5,9 A	3,4 A
<b>Frequência:</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Consumo:</b>	0,5 kW/h	0,5 kW/h	0,75 kW/h	0,75 kW/h
<b>Peso:</b>	0,330 kg	0,330 kg	0,560 kg	0,560 kg
<b>Dimensões:</b>	C: 420 mm	C: 420 mm	C: 660 mm	C: 660 mm

Composição do produto:

1061-1062 - aço inox 82%, plástico 18%

1071-1072 - aço inox 84%, plástico 16%

Prazo de validade: Indeterminado

## ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda.
- Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cotherm.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## CUIDADOS IMPORTANTES

**Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:**

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a lensão esteja compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionados para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Extensões elétricas poderão ser utilizadas para ligar o seu Acendedor, contudo você deve se certificar de que o cabo da extensão seja apropriado a corrente gerada pelo aparelho.
- Seu Acendedor é fabricado de forma a evitar quaisquer riscos de choque elétrico, contudo você deve conectar o aparelho apenas em tomadas devidamente aterradas, na tensão indicada na embalagem e no aparelho.
- Não utilizar conectores do tipo "T" (benjamim), adaptador e similares.

- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro da utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado a rede elétrica esteja em posição segura, evitando que o toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue o aparelho imediatamente da tomada, não toque na água sob nenhuma hipótese.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- **LEMBRETE:** seu Acendedor Cotherm não é um produto bivolt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

## INSTRUÇÕES DE USO

### IMPORTANTE:

### NUNCA DEIXE O SEU ACENDEDOR LIGADO POR MAIS DE 15 MINUTOS.

A não observância do tempo máximo recomendado poderá comprometer a durabilidade do aparelho, situação não coberta pela garantia.

Desligue-o assim que se conseguir o efeito desejado, ou num período máximo de 15 minutos.

Produto destinado para uso interno.

Enquanto estiver aquecido utilize o suporte para apoiar o acendedor



Não apóie o acendedor sobre superfícies como madeira, tórmica, plástico, toalhas, etc..., pois os mesmos podem ser danificados, utilize o suporte fornecido com o produto.

### PARA CHURRASQUEIRAS

- Introduza a zona aquecida (conforme ilustração) entre o carvão depositado na churrasqueira, deixando a haste e o cabo do lado externo (fig. 1).
- Energize o aparelho conectando o plug em uma tomada com corrente correspondente ao aparelho adquirido (verificar a voltagem na caixa e no cabo do aparelho).
- O tempo aproximado para acender o carvão é de 8 minutos.
- Desligue o aparelho caso a incineração do carvão ocorra antes do tempo.
- Espalhe as brasas com cuidado, de modo que se forme uma camada uniforme.




**SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO**  
A sua utilização evita o deslizar do acendedor para dentro do recipiente

Após seguir cuidadosamente estes passos, você poderá preparar aquele delicioso churrasco.

### PARA LAREIRAS

- Coloque o Acendedor sobre pedaços de lenha, colocando em seguida mais lenha por cima (Fig. 2);
- Energize o aparelho conectando o plug em uma tomada com corrente correspondente ao aparelho adquirido (verificar a voltagem na caixa e no cabo do aparelho).
- O tempo aproximado para acender a lenha é de 8 minutos.



## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 01) Antes de iniciar a limpeza, retire o plugue da tomada. Certifique-se de que seu Acendedor esteja frio.
- 02) Utilize um pano ou esponja macia, não abrasiva (que não contenha fios de palha de aço), água sabão ou detergente neutro.
- 03) Se o Acendedor cair acidentalmente na água ou outro líquido, desconecte o plug da tomada imediatamente. Mesmo depois de secar a resistência não utilize o aparelho sem que o mesmo seja inspecionado por um agente autorizado Cotherm.
- 04) Não imergir em água ou outros líquidos.