



# RECHAUD Professional



Foto ilustrativa, painéis não inclusas.

**Códigos:**  
 2461-127 V 1 BOCA  
 2462-220 V 1 BOCA  
 2471-127 V 2 BOCAS  
 2472-220 V 2 BOCAS

- A Cothem assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
- O período de 6 MESES de garantia é composto de:
  - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
  - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
- Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
- Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
  - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
  - Sinistro ( Roubo e/ou Furto)
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
  - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
  - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
  - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

**IMPORTANTE:** Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 Fone: ( ) \_\_\_\_\_ Cel: ( ) \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Revendedor: \_\_\_\_\_  
 Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data da Compra: \_\_\_\_\_

**SAC**

Serviço de Atendimento Cothem  
 (11) 2242-9656 - e-mail sac@cothem.com.br



Distribuído por:  
 Cothem Eletrodoméstico Ltda.  
 Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves  
 São Paulo - SP - CEP 02283-000  
 Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242-4897  
 CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil  
 www.cothem.com.br - e-mail: cothem@cothem.com.br

**RECHAUD ELÉTRICO COTHERM**

Parabéns pela sua escolha!

- Você acaba de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.
- Esperamos sinceramente que este produto atenda sua mais alta expectativa.
  - Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de utilizar seu Rechaud Elétrico Cothem
  - Lembre-se de guardar este manual para referências futuras.
  - Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contatar, teremos prazer em lhe ajudar.
  - A Cothem reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Código :	2461	2462	2471	2472	Dimensões:
Potência:	1000 W	1000 W	2000 W	2000 W	1 boca: C310xL370xA130mm
Tensão	127 V	220 V	127 V	220 V	2 boca: C600xL350xA130mm
Corrente	7,9 A	4,5 A	15,8 A	9,1 A	
Frequência :	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
Consumo :	1,0 kW/h	1,0 kW/h	2,0 kW/h	2,0 kW/h	
Peso:	2,3 kg	2,3 kg	4,16 kg	4,16 kg	

- 1- Cabo de ligação
- 2- Carcaça
- 3- Resistência elétrica
- 4- Termostato
- 5- Pés antiderrapante



Foto ilustrativa, painéis não inclusas.

**ADVERTÊNCIAS**

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda.
- Caso isso ocorra o aparelho deverá ser vistoriado por um agente autorizado Cothem.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

**CUIDADOS IMPORTANTES**

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esta compatível com a tomada.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estão dimensionadas para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Não utilize conectores tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu aparelho certifique-se que esteja desligado e frio.
- Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue-o. Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. Apoie seu Rechaud elétrico COTHERM em uma superfície plana e estável.
2. Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao produto.
3. Coloque o seletor de temperatura na posição desejada.
4. Após uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.
5. Quando ligado pela primeira vez, este produto exala um leve cheiro e uma leve fumaça, resultante da queima de resíduos depositados em cima do elemento de aquecimento. Esta fumaça não constitui defeito do produto e somente ocorrerá no primeiro uso da peça, caso persista, favor entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

- 01)- Antes de iniciar a limpeza, retire o plugue da tomada. Certifique-se de que seu fogão esteja frio.
- 02)- Utilize um pano ou esponja macia, não abrasiva (que não contenha fios de palha de aço), água sabão ou detergente neutro.
- 03)- Não deixe água secar ou evaporar sobre a mesa, passe imediatamente um pano seco e macio evitando manchas na mesa provocadas pelo cloro existente na água.
- 04)- Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do seu fogão, pois poderão ocasionar manchas em sua base.
- 05)- Na limpeza do painel use apenas água e sabão neutro, pois o álcool pode danificá-lo.
- 06)- Para limpar os elementos de aquecimento utilize um pano levemente umedecido.