

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contada a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 6 meses de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e do este certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os pontos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Surtos (Ruído ou Furto)
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual e instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Agente interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome:			
Endereço:			
Complemento:	Bairro:		
Cidade:	UF:	Cep:	
Fone: ()	Cel: ()		
E-mail:			
Revendedor:			
Nota Fiscal:	Data da Compra:		

Cotherm

Distribuído Por:
COTHERM ELETRODOMÉSTICO LTDA.
Adm. Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. São Chaves
São Paulo - SP - CEP 02255-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242-4897
CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm
(11) 2242-9656 - e-mail: sac@cotherm.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cotherm Mais facilidade em sua vida!

Panquequeira Elétrica



Códigos: 2572 - 220 V

PANQUEQUEIRA ELÉTRICA

Parabéns pela sua escolha!

Você acaba de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

- Esperamos sinceramente que o seu produto atenda sua mais alta expectativa.
- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar o seu panquequeira elétrica. Lembra-se de guardar este manual para referências futuras. Caso perca alguma dúvida não hesite em nos contactar, teremos prazer em lhe ajudar.
- A Cotherm reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

MODELO



- 1 - Disco para preparo do alimento;
- 2 - Luz vermelha, aparelho energizado;
- 3 - Luz verde, temperatura;
- 4 - Botão pr regulagem de temperatura.

Receita para massa de crepe francês:

02 ovos, 04 colheres (de sopa) de óleo, 2 xícaras (chá) de leite, 01 colher (chá) de sal, 02 xícaras (chá) de farinha de trigo.

Juntar o leite com o óleo, depois, farinha e o sal. Bata e deixar a massa descansar de 30 min a 1 h. Untar o disco de preparo (1) com óleo e despejar a massa com auxílio de uma colher, assim que o disco estiver aquecido, rechear à gosto (salgado ou doce).

ADVERTÊNCIAS

- Este produto por força de sua própria função deverá ficar sob constante vigilância.
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho estiver algum tipo de quebra. Caso isso ocorra o aparelho deverá ser visitado por um agente autorizado Cotherm.
- Se o contato de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar cordão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

CUIDADOS IMPORTANTES

As utilidades aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomendamos-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com aparelho

- Este aparelho/aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado
- Certifique-se que a tomada, fio, disjuntores, estão dimensionados para suportar a corrente/potência/tensão do produto, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.
- Não utilizar conectores do tipo "T" (benjamim), extensões e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu produto certifique-se que esteja desligado e frio.
- Mantenha o produto sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o produto seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que haja gases explosivos.
- O uso indevido implica na perda da garantia.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque nas superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, não toque na água sob nenhuma hipótese, desligue o aparelho imediatamente da tomada e depois remova-o.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- **LEMBRETE:** sua panquequeira não é um produto bi-volet, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Apóie sua panquequeira em uma superfície plana e estável.
2. Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao produto.
3. Coloque o seletor de temperatura na posição desejada.
4. Após uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.
5. Quando ligado pela primeira vez, este produto exala um leve cheiro e uma leve fumaça, resultante da queima de resíduos depositados em cima do elemento de aquecimento. Esta fumaça não constitui defeito do produto e somente ocorrerá no primeiro uso da peça, caso persista, favor entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- 01) Antes de iniciar a limpeza da panquequeira, retire o plugue da tomada. Certifique-se de que a panquequeira esteja fria.
- 02) Utilize um pano ou esponja macia, não abrasiva (que não contenha fios de palha de aço), água sabão ou detergente neutro.
- 03) Não deixe água secar ou evaporar sobre a mesa, passe imediatamente um pano seco e macio evitando manchas na mesa provocadas pelo dor extorcente na água.
- 04) Evite que substâncias ácidas ou sais sejam sobre a superfície da panquequeira, pois poderão ocasionar manchas em sua base.
- 05) Na limpeza do painel use apenas água e sabão neutro, pois o álcool pode danificá-lo.