

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 06 meses de garantia é composto de:
 - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
 - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
 - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
 - Sinistro (Roubo e/ou Furto)
 - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
 - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
 - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
 - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
 - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

IMPORTANTE: Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: _____
Endereço: _____
Complemento: _____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____
Fone: (____) _____ Cel: (____) _____
E-mail: _____
Revendedor: _____
Nota Fiscal: _____ Data da Compra: _____

SAC

Serviço de Atendimento Cotherm
(11) 2242-9656 - e-mail sac@cotherm.com.br

Cotherm

Distribuído por:
Cotherm Eletrodoméstico Ltda.
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves
São Paulo - SP - CEP 02283-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242-4697
CNPJ: 10.376.449/0001-02 - Fabricado no Brasil
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cotherm *Mais facilidade em sua vida!*

Fogão Elétrico P r o f i s s i o n a l



Códigos: 2391 (127 V)
2392 (220 V)

FOGÕES ELÉTRICOS COTHERM

Parabéns pela sua escolha!

Você acaba de adquirir um produto prático, elegante e de alta qualidade, desenvolvido para facilitar o seu dia-a-dia.

• Esperamos sinceramente que este produto atenda sua mais alta expectativa.

• Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de utilizar seu Fogão Elétrico Cotherm

• Lembre-se de guardar este manual para referências futuras.

• Caso persista alguma dúvida não hesite em nos contatar, teremos prazer em lhe ajudar.

• A Cotherm reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição do produto: Aço inox 58%, aço carbono 34%, plástico 6%, borracha 2%

Prazo de validade: Indeterminado

Código:	Potência:	Tensão:	Corrente:	Frequência:	Consumo:	Peso:	Dimensões:
2392	1500 W	220 V	11,8 A	50/60 Hz	1,5 kW/h	2,3 kg	C310XL350XA130mm
2391	1500 W	127 V	11,8 A	50/60 Hz	1,5 kW/h	2,3 kg	C310XL350XA130mm



ADVERTÊNCIAS

• Este produto por força de sua própria função deverá ficar sobre constante vigilância.

• Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o aparelho sofrer algum tipo de queda.

• Caso isso ocorra o aparelho deverá ser visitado por um agente autorizado Cotherm.

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

CUIDADOS IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

• Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Este aparelho não se destina a ser imerso em água para limpeza.

• Antes de ligar o aparelho na rede elétrica certifique-se de que a tensão esta compatível com as especificações indicadas no cabo da resistência e na embalagem

• Certifique-se que a tomada, fiação, interruptores, estão dimensionadas para suportar a corrente / potência / tensão do aparelho, conforme informado na tabela de informações técnicas.

• Não conecte o aparelho em tomadas com folgas de contato.

• Não utilize conectores tipo "T" (benjamim), adaptador, extensão e similares.

• Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.

• Para manusear seu aparelho certifique-se que esteja desligado e frio.

• Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.

• Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.

• Não permita que o aparelho seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.

• Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que hajam gases explosivos.

• Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.

• Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.

• Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, desligue-o. Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.

• Durante o uso e algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.

LEMBRETE: Seu Fogão Elétrico Cotherm não é um produto bi volt, portanto a máxima atenção na hora de ligar em sua rede elétrica.

INSTRUÇÕES DE USO

• Apoie seu fogão elétrico COTHERM em uma superfície plana e estável.

• Conecte o plugue em uma tomada na tensão correspondente ao produto.

• Coloque o seletor de temperatura na posição desejada.

• Após uso desconecte o plugue da tomada e deixe que o aparelho esfrie por completo.

• Quando ligado pela primeira vez, este produto exala um leve cheiro e uma leve fumaça, resultado da queima de resíduos depositados em cima do elemento de aquecimento. Esta fumaça não constitui defeito do produto e somente ocorrerá no primeiro uso da peça, caso persista, favor entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza do Fogão Elétrico Profissional

01) Antes de iniciar a limpeza, retire o plugue da tomada. Certifique-se de que seu fogão esteja frio.

02) Utilize um pano ou esponja macia, não abrasiva (que não contenha fios de palha de aço), água sabão ou detergente neutro.

03) Não deixe água secar ou evaporar sobre a mesa, passe imediatamente um pano seco e macio evitando manchas na mesa provocadas pelo cloro existente na água.

04) Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do seu fogão, pois poderão ocasionar manchas em sua base.

05) Na limpeza do painel use apenas água e sabão neutro, pois o álcool pode danificá-lo.

06) Para limpar os elementos de aquecimento utilize um pano levemente umedecido.