

Certificado de Garantia

Sua Grelhadora Elétrica Natura Grill é fabricada dentro dos melhores padrões de qualidade, é prática e segura. Contudo, você ainda conta com uma garantia de fábrica pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de compra, assegurando-lhe a imediata e completa substituição de quaisquer partes que apresentem defeitos de fabricação.

O presente termo de garantia torna-se sem efeito nos seguintes casos:

- Se os problemas forem decorrentes do uso incorreto do aparelho, em desacordo com as instruções contidas neste manual.
- Se os problemas forem decorrentes de quedas ou reparos por pessoa não credenciada pela Cotherm Aquecimento Elétrico Ltda.

Para usufruir da melhor forma de todos os recursos deste aparelho, recomendamos que leia cuidadosamente todas as orientações contidas neste manual e siga-as de perto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
WATTS	VOLTS	AMPERES	CONSUMO	PESO	DIMENSÕES
1250	127	10,4	1,25 KW/h	1,65 Kg.	445X300X95
1250	220	5,6	1,25 KW/h	1,65 Kg.	445X300X95

Nº de Série:

NOME _____

ENDEREÇO _____

CIDADE _____ ESTADO _____

CEP _____ FONE _____

REVENDEDOR _____

ENDEREÇO _____

NOTA FISCAL _____ DATA DE EMISSÃO ____/____/____


COTHERM

Cotherm Eletrotérmica Ltda.
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves
São Paulo - SP - CEP 02283-000
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697
CNPJ: 06.004.211/0001-89 - Indústria Brasileira
www.cotherm.com.br - e-mail: cotherm@cotherm.com.br

Grelhadora Elétrica Natura Grill



Instruções de Uso



- Componentes Incluídos:**
1 - Bandeja em aço Inox com suporte
2 - Grelha cromada
3 - Resistência elétrica blindada

Grelhadora Elétrica **Natura Grill**


Parabéns pela escolha!

Você acabou de adquirir um produto prático e elegante. De fato, esta tem sido nossa meta: o desenvolvimento de produtos práticos e de alta qualidade, que facilitem o dia-a-dia da família moderna. Esperamos sinceramente que este produto atenda suas mais altas expectativas, pois foi com este objetivo que o produzimos.

Para obter os melhores resultados na utilização deste aparelho, recomendamos que leia com atenção as instruções neste manual e siga cuidadosamente todas as orientações. Caso persista alguma dúvida, não hesite em nos contactar. Teremos prazer em ajudar-lhe.

Precauções

- Antes de ligar o aparelho verifique se a voltagem da tomada é a mesma que a indicada nos fios da resistência e embalagem;
- Não use tomadas com folga no contato, pois estas provocam mal contato, aquecimento dos fios, desarme dos disjuntores e possíveis curtos-circuitos;
- Não ligue o aparelho caso este apresente defeitos visíveis ou se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado;
- Certifique-se de que a tomada que será utilizada suporte uma corrente de pelo menos 15A;
- Não utilize conectores tipo "Benjamin" ou similares;
- Não molhe o cabo e o plug. Esta medida ajudará a conservar os contatos elétricos, aumentando a durabilidade do aparelho;
- durante o uso, bem como algum tempo depois de desligado, algumas partes do aparelho ficam muito quentes. **TOME TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA EVITAR ACIDENTES;**
- Não utilize este aparelho próximos a materiais inflamáveis;
- **Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e deve-se evitar a aproximação delas enquanto estiver em uso.**



Ideal para grelhar peixes, carnes...



Frangos, legumes, etc.

Instruções de Uso

- Coloque a bandeja sobre uma superfície plana;
- Deposite água sobre a bandeja até que esta atinja cerca de 1,5 cm de altura;
- Encaixe o elemento de aquecimento (resistência) na grade metálica e em seguida coloque sobre a bandeja;
- Verifique se a voltagem da tomada a ser utilizada corresponde a do aparelho (vide etiqueta nos fios, cabo plástico ou embalagem);
- conecte o plug na tomada e ligue o interruptor no cabo do elemento de aquecimento (resistência), que irá começar a aquecer e assumir a cor avermelhada;
- Aguarde cerca de 10 minutos antes de colocar alimentos sobre a grade;
- Dependendo do uso da grelhadora, é possível que a água na bandeja comece a evaporar. neste caso, coloque mais água imediatamente até que esta atinja o nível recomendado anteriormente;
- Após o uso, desconecte o plug da tomada e deixe o aparelho esfriar.

Limpeza e Conservação

- Sua Grelhadora Elétrica Natura Grill é prática até na hora de limpar:
- Espere até que todas as partes do aparelho esfriem por completo antes de lavá-las;
- A bandeja assim como a grade pode ser lavada utilizando detergente e uma esponja macia;
- para conservar a beleza e o brilho do aço inox, não utilize saponáceos, palhas de aço, ou outros materiais abrasivos na limpeza da bandeja.
- Nunca molhe o cabo plástico do elemento de aquecimento (resistência). Este poderá ser limpo utilizando-se pano macio levemente umedecido.